



Accessoires

- Appareil avec pochette et sangle nucale
- Ceinture pectorale réglable (longue)
- Capteur de saturation en oxygène avec câble de raccordement inséré et bande velcro (courte) pour fixation au poignet
- Capteur nasal avec câble de raccordement inséré
- Formulaire de demande d'analyses, carnet du patient et mode d'emploi
- Clip de fermeture rouge pour le renvoi

Renvoi

Une fois l'enregistrement terminé, veuillez nous renvoyer l'appareil sans avoir débranché les câbles, la ceinture, la bande velcro, le capteur de saturation en oxygène ainsi que le formulaire de demande d'analyses et le carnet du patient.

Viollier prend en charge les frais de port.

- Via le Service clientèle – dépôt au cabinet
- Via DPD – dépôt dans un Pickup parcelshop → dpgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops
- Via la poste

Pour le renvoi du coffret, veuillez :

- Retirer l'étiquette de la fenêtre transparente
- Insérer l'étiquette correspondante (dans le coffret) dans la fenêtre transparente
→ l'adresse **Viollier AG** est visible
- Fermer le coffret avec le clip de fermeture rouge

herzlungenpraxis.ch

MODE D'EMPLOI



Pulsoxymétrie

VIOLLIER

Mise en place de l'appareil

Mettre l'appareil en place avant d'aller au lit

- Ne pas porter l'appareil et la ceinture pectorale directement sur la peau.
- Passer la sangle nucale ainsi que l'appareil par-dessus la tête.
- Fixer l'appareil avec la ceinture pectorale **1** au milieu du sternum → à hauteur des mamelons chez les hommes et chez les femmes, à hauteur de la partie supérieure de la poitrine.
- Serrer fermement la ceinture, en prenant soin de ne pas entraver la respiration.

dans les narines

- Passer le câble derrière les oreilles, serrer le curseur du câble **3** sous le menton et l'ajuster.

- Enfiler le capteur de saturation en oxygène sur un doigt,

digital sur le doigt jusqu'à ce que le bout du doigt soit visible
→ le capteur digital 4 peut être changé de doigt durant la nuit.

- Fixer le câble au ca

- Si le capteur digital / le capteur nasal se détache la nuit, veuillez le remettre en place.

N° de l'appareil	010
N° du capteur digital	015

que le capteur digital n'est pas correctement positionné
→ veuillez le remettre en place.

